LG Life's Good

CE 0168

GB160a GUÍA DEL USUARIO

Este manual puede ser distinto de su teléfono según la versión de software del teléfono y de su proveedor de servicios.

P/N: MMBB0343439 (1.0)

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante

› *La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.*

› *Este teléfono no admite USIM.*

› *Si se extrae la batería durante aproximadamente un minuto, el reloj vuelve a su configuración predeterminada. Luego tendrá que restablecer la hora.*

1

2

Alinee la parte posterior de la tapa con el teléfono y presione la parte superior hacia abajo para trabarla en su lugar

3

Cargue la batería por completo antes de usarla por primera vez

Componentes del teléfono

Teclas de función izquierda y derecha
Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en la pantalla justo sobre ellas.

: Tecla Enviar/SEND
Puede marcar un número de teléfono y contestar llamadas entrantes.

Teclas alfanuméricas
Por lo general, las teclas numéricas se usan para introducir números o caracteres.

: Tecla Menu
Oprima la tecla de funcion derecha para acceder al menu principal del telefono

: Tecla Finalizar/Encender/END
Permite encender o apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de espera.

: Teclas de navegación
Usela para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.

Iconos en pantalla

	Le comunica la fuerza de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica que el teléfono está bloqueado.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa la configuración de silencio.
	Indica que el teléfono usa la configuración de exterior.
	Indica que el teléfono usa la configuración de auricular.
	Indica que todas las llamadas se desvían a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de vuelo.
	Indica que el teléfono está en roaming.
	Indica que la función WAP está habilitada en el teléfono.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla Encender.

Realizar una llamada

1. En el modo de espera, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Oprima la tecla Enviar para llamar al número.

Respondiendo una llamada

Oprima la tecla Enviar para contestar la llamada cuando el teléfono suena.
Si se estableció la opción de menú Cualquier tecla, se contestará la llamada al oprimir cualquier tecla, excepto la tecla Finalizar o la tecla de función derecha.

Hacer una llamada internacional

1. En el modo de espera, mantenga presionada la tecla 0 hasta que aparezca el signo + (carácter de prefijo internacional).
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Oprima la tecla Enviar para llamar.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Para cambiar modos, oprima la tecla #.

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla en el teclado tiene más de una letra. El modo T9 automáticamente compara sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta requiriendo, de este modo, muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.
El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Radio FM (Esta función puede variar en diferentes regiones).

1. Conecte el auricular al teléfono.
2. En el menú **Extras**, seleccione **Radio FM** y oprima Aceptar.
3. Use las teclas de navegación para buscar la estación de radio. También puede oprimir Opciones para buscar la radiofrecuencia de las emisoras disponibles y almacenarlas de manera automática en la lista de emisoras.
4. Presione Opciones para editar la lista de emisoras. Existen 9 estaciones que puede preestablecer.

El teléfono ofrece las siguientes opciones para la radio FM:
- **Radio Enc./Apag.**
- **Lista de emisoras:** permite almacenar hasta 9 estaciones de radio como favoritas al introducir el nombre y la frecuencia de la emisora.
- **Entrada manual:** permite introducir la frecuencia de estación de radio de forma manual.
- **Búsqueda autom. preestablecida:** permite buscar de manera automática las emisoras disponibles y las almacena automáticamente en la lista de emisoras.
- **Configuraciones:** permite encender el altavoz. Cambia la reproducción en segundo plano, la carátula de la radio FM y el formato de grabación. Puede grabar en formatos AMR o WAV.
- **Grabar:** permite grabar sus programas de radio favoritos.
- **Adjuntar:** permite reanudar un archivo grabado anteriormente.
- **Lista de archivos:** permite administrar archivos de audio grabados.

Cómo configurar el tono

Puede configurar los diferentes perfiles que aparecen a continuación para adaptarse a diversos entornos. El teléfono ofrece 4 perfiles diferentes.
1. Seleccione [Perfiles] en el menú principal o en el menú **Configuraciones**.
2. Seleccione un perfil y presione [Opciones - Personalizar] para establecer el tono de timbre.
3. Oprima la tecla de función izquierda [Aceptar] para poder establecer el tono de timbre deseado.

El teléfono también ofrece las siguientes opciones para personalizar tipos de tonos y de alertas:
- **Alerta de llamada:** permite seleccionar un tipo de alerta (Tono, Sólo vibrar, Timbrar y vibrar, Timbrar después de vibrar y Silencioso) para el tono de timbre.
- **Tonos de timbre:** permite establecer el tono de timbre deseado.
- **Volumen del tono de timbre:** permite ajustar el volumen del tono de timbre.
- **Tipo de alerta de mensaje:** permite seleccionar diferentes tipos de alerta (Timbrar una vez, Timbre periódico, Timbrar y vibrar, Vibrar, Silencio) para el tono de alerta del mensaje.
- **Tonos de mensaje:** permite seleccionar el tono de mensaje deseado.
- **Volumen de mensajes:** permite ajustar el volumen del tono de alerta del mensaje.
- **Tonos del teclado:** permite seleccionar el tono que desea para el teclado.
- **Tono de teclas:** permite ajustar el volumen del teclado.
- **Encender/Apagar tonos:** permite seleccionar diferentes tipos de tono de timbre para encender/apagar el teléfono.
- **Volumen Encender/Apagar:** permite ajustar el volumen del tono de encendido o apagado.

Referencia rápida de funciones

Llamadas Menú 1

Puede verificar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la Identificación de línea de llamada (CLI) dentro del área de servicio. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver las duraciones de las llamadas.
- **Todas:** muestra todas las listas de los tres tipos de llamadas (Recibidas/Realizadas/Perdidas) por hora.
- **Perdidas:** esta opción permite ver las últimas 50 llamadas no respondidas.
- **Realizadas:** esta opción permite ver las últimas 50 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas:** esta opción permite ver las últimas 50 llamadas entrantes.
- **Duración de llamada:** permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes.
- **Información de datos:** puede comprobar los datos transferidos por la Web mediante la información de GPRS

Servicio SIM Menú 2

Entretenimiento Menú 3

- **Juegos:** Diviertase con variados juegos en sus ratos de diversión.

Mis cosas Menú 4

- **Imágenes:** esta carpeta guarda todos los archivos de imágenes.
- **Sonidos:** esta carpeta guarda todos los archivos de audio.
- **Otros:** esta carpeta se usa principalmente para transferir archivos de la PC al teléfono.

Agenda Telefonica Menú 5

- **Buscar:** puede buscar contactos en la libreta telefónica.
  Nota: *Se encuentra disponible la búsqueda instantánea al introducir la letra inicial del nombre que desea buscar.*
- **Agregar nuevo contacto:** puede agregar nuevas entradas a la libreta telefónica con este menú.
- **Números marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 9.
- **Grupos:** hay siete grupos predeterminados en el teléfono. Con la función Grupos, puede enviar un mensaje a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo.
- **Copiar todo:** puede copiar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y también desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
- **Borrar todo:** puede borrar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
- **Configuraciones:** puede elegir diferentes opciones de visualización para mostrar la información de contacto.
- **Información**

› **Número de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
› **Número del propietario:** puede guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
› **Mi tarjeta:** esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación con su nombre, número de teléfono móvil, etc.

Mensajes Menú 6

- **Nuevo mensaje:** este menú le permite escribir un nuevo mensaje SMS o MMS.
- **Buzón de entrada:** todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Entre otras opciones, desde aquí puede leerlos y eliminarlos.
- **Borradores:** este menú muestra los mensajes guardados.
- **Buzón de salida:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
- **Enviados**: este menú le permite ver los mensajes que ya fueron enviados, con la hora y el contenido.
- **Escuchar buzón de voz:** este menú le brinda una forma rápida de acceder al buzón de correo de voz.
- **Mensaje de información**: los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.
- **Plantillas:** existen mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.
- **Configuraciones:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Extras Menú 7

- **Reproductor de MP3:** permite escuchar archivos de música MP3 en el teléfono.
- **Radio FM:** permite escuchar estaciones de radio FM.
- **Programar grabac. FM:** permite programar en forma anticipada grabaciones de la radio FM.
- **Grabadora de voz:** le permite grabar memos de voz.
- **Compositor de melodía:** permite escuchar compositor de melodia.

Extras Menú 7

- **Alarma:** permite establecer una de las cinco alarmas. A la hora de la alarma, el icono de Alarma aparecerá en la pantalla LCD y sonará la alarma.
- **Calendario:** puede verificar los planes diarios o mensuales.
- **Calculadora:** contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.
- **Nota:** permite crear notas.
- **Tareas:** Permite crear un listado de tareas pendientes que aparecerán en orden cronológico. Las tareas aparecen por orden de hora. Las tareas completadas o no completadas se muestran de modos distintos.
- **Convertidor de unidad:** esta función convierte cualquier medida disponible a la unidad que desee.
- **Reloj mundial:** permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

mcontenidos Menú 8

- **Página de inicio:** seleccione esta opción para cargar la página de inicio del navegador (el contenido dependerá del proveedor de servicios).
- **Favoritos:** use este menú para guardar direcciones URL.
- **Introducir la dirección:** permite introducir direcciones URL directamente.
- **Historial:** permite ver las páginas recientemente visitadas.
- **Buzón de entrada de servicio:** recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje.
- **Configuraciones:** Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por la Internet.

Configuraciones Menú 9

- **Perfiles:** Puede escoger entre los diferentes perfiles del teléfono.
- **Fecha y Hora:** puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idiomas:** puede cambiar el idioma de los textos que aparecen en la pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al modo de Entrada de idioma.
- **Pantalla:** puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
- **Atajos:** puede personalizar los accesos directos.
- **Llam. Falsa:** Fij .llam. Falsa / Tiempo / Nombre / Teléfono
  Luego de configurar la función de llamada falsa, esta se activará ingresando el código #*# desde la pantalla principal.
- **Llamada:** puede establecer el menú pertinente a una llamada.
- **Seguridad:** este menú le permite establecer el teléfono de manera segura.
- **Conectividad:** puede seleccionar una red para que se registre automática o manualmente.
- **Ahorro de energía:** si activa esta función, puede ahorrar energía cuando no esté usando el teléfono.
- **Restaurar:** este menú permite restablecer el teléfono por completo a los valores predeterminados de fábrica o borrar todos los archivos guardados en el teléfono.
- **Estado de la memoria:** puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

› No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar al teléfono o podría ocasionar que estalle la batería.
› Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
› No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
› Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
› Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
› Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
› Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
› Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
› No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
› No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

Por su seguridad (Continuación)

› No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
› Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
› No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
› No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
› No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
› No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
› No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
› No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
› No desarme el teléfono.
› Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
› Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicios incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por lo tanto invalidar la garantía.
› No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

Por su seguridad (Continuación)

› Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
› Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU., como internacionales.
El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.
El valor SAR más alto para este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 0.686 W/Kg y al usarlo en el cuerpo es de 0.482 W/Kg.

Por su seguridad (Continuación)

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo, que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, por eso deberán evitarse.

Por su seguridad (Continuación)

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.
Para obtener más informaciones sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

› No la desarme.
› No le provoque un corto circuito.
› No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
› No la incinere.

Por su seguridad (Continuación)

Eliminación de la batería

› Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
› No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

› El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
› El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

› Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que el nivel de volumen de la música sea razonable.
› Si usted escucha música por favor asegúrese que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

❑ Resolución de problemas

Problema	Solución posible
No se puede encender el teléfono	Quite la batería e insértela de nuevo. Luego oprima la **tecla Encender** para encender el teléfono.
Batería agotada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
La batería no se carga de manera adecuada o el teléfono se apaga solo	Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave limpio.
El tiempo de uso de la batería se reduce	El tiempo de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario, a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles.
Error de carga: temperatura fuera de rango	Asegúrese de que la temperatura ambiente sea la adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
Error de carga: cargador incorrecto	Utilice sólo accesorios de LG originales.
Error de carga: batería defectuosa	Sustituya la batería.

❑ Resolución de problemas

Problema	Solución posible
Error de carga: el icono de batería no aparece durante la carga	La batería está agotada o no se utilizó durante un largo período. Puede demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.
Olvidé el código o la contraseña del teléfono	El código predeterminado del teléfono es “0000”.
Introducir PUK	El código PIN se introdujo de manera incorrecta tres veces de manera sucesiva y el teléfono ahora está bloqueado. Introduzca el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
Pérdida de red	Tal vez se encuentra en un área con señal débil. Muévase e inténtelo de nuevo. Está intentado acceder a una opción a la que no se suscribió con el proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.
Introdujo un número, pero no se marcó	Asegúrese de oprimir la **tecla Hablar/Sí**. Asegúrese de haber accedido al servicio de red correcto. Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamadas salientes. Asegúrese de haber introducido el código de área.

❑ Resolución de problemas

Problema	Solución posible
La persona que desea comunicarse con usted no puede ubicarlo	Asegúrese de tener el teléfono encendido. Oprima la **tecla Hablar/Sí** por más de un segundo. Asegúrese de estar accediendo al servicio de red. Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamadas entrantes.
La persona que desea comunicarse con usted no puede escucharlo hablar	Asegúrese de haber desactivado el altavoz. Asegúrese de estar sosteniendo el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono se encuentra en la parte inferior del teléfono.
La calidad de voz de la llamada es pobre	Compruebe el indicador de potencia de la señal en la pantalla. La cantidad de barras indica la potencia de la señal. Intente mover ligeramente el teléfono o acérquese a una ventana si se encuentra en un edificio.
No se marca ningún número al devolverle la llamada a un contacto	Use la función Buscar en la libreta telefónica para asegurarse de que el número se almacenó correctamente. Vuelva a guardar el número, de ser necesario.
No se puede usar el navegador	Su suscripción no incluye la capacidad de datos. Deberá comunicarse con el proveedor de servicios para habilitar el servicio.
Si las indicaciones anteriores no lo ayudan a resolver el problema	Anote el número del modelo de su teléfono celular y una descripción clara del problema. Comuníquese con el distribuidor del teléfono o con el Centro de servicio LG para obtener ayuda.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta garantía)

TERMINOS DE LA GARANTÍA

LG Electronics Perú S.A., en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de garantía especifi co el cual inicia a partir de la fecha de activación del artículo (para el teléfono celular es de un año).

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de Perú.
2. El servicio de garantía sólo se prestará en los centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta garantía es válida únicamente en el Territorio de la República de Perú, para los productos importados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el aparato, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales defi cientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fl uctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes cosas:
1. Acudir al distribuidor que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar a los siguientes números de teléfono desde cualquier parte del territorio de la Republica de Perú: Para problemas de tipo técnico al **0-800-1-2424**.
3. Si lo desea, también puede contactarnos por Internet en **http://pe.lge.com**

LG Electronics Perú S.A.

LG
MFL67111201